

Insta360 X4


USB Cover USB 保护盖

Instructions for Use / 使用说明 / 取扱説明 / Gebrauchsanleitung

English/ 中文 / 日本語 / Deutsch

How to Use

1. Align the slot of the USB Cover with the metal rod in the camera and hook it on. Push the USB Cover towards the camera to close it (the orange indication mark should not be visible).



2. To remove the USB cover, push the latch down and open it outwards.

Notes:

- Ensure the camera is dry and clean before closing the USB cover. If there is water in the Type-C port slot under the USB cover, open the USB cover, wipe it, and let it dry naturally before use.

1

- If using the camera in or around water, dirt or sand, ensure the USB Cover is fully closed to not affect waterproofing.

Disclaimer

Please read this Disclaimer carefully. Using this product means that you acknowledge and accept the terms of this disclaimer. By using this product, you hereby acknowledge and agree that you are solely responsible for your own conduct when using this product and any consequences thereof. You agree to use this product only for proper and lawful purposes. You understand and agree that Arashi Vision Inc. (hereinafter referred to as 'Insta360') accepts no liability for any and all misuse, consequences, damages, injuries, penalties, or any other legal responsibility directly or indirectly incurred by your using this product and associated accessories. Before every use, make sure that your accessories are functioning properly. If there's any damage or irregularity, stop using them immediately. Within the scope of state laws and regulations, Insta360 reserves the right of final explanation and revision for the commitment.


After-Sales Service

The warranty period of the attached product is 3 months from the original retail purchase. Warranty service may vary according to the applicable laws of your state or jurisdiction. For detailed warranty policies, please visit <https://insta360.com/support>

2

如何使用

1. 如图，将 USB 保护盖嵌入卡槽的金属杆上。再按压以盖紧 USB 保护盖（橙色标识不可见）。



2. 拆卸时，先拨动 USB 保护盖上的卡扣，掀开 USB 保护盖，再将其拔出。

注意：

- 关闭 USB 保护盖之前，确保相机干燥、干净。USB 盖内的 Type-C 接口等位置有水时，需要擦干，静置后再使用。
- 在水下、近水、潮湿、多尘、多沙等环境中使用之前，务必锁紧 USB 保护盖，否则将影响相机的防水性能。

3

免责声明

请仔细阅读本声明，一旦使用本产品，即视为对本声明的全部认可和接受。每次使用前，请仔细检查产品，若出现破损、变形，请勿使用。使用本产品，就意味着您认可并同意，您将对使用本产品的行为和可能产生的后果负全部责任。您承诺仅会出于正当合法的目的使用本产品。您理解并同意，对于直接或间接因使用本产品而造成的滥用、不利影响、损害、伤害、惩罚或者其他法律后果，影石创新科技股份有限公司（以下简称“影石 Insta360”）将不承担任何责任。用户应遵循包括但不限于本文提及的使用注意事项。在国家法律法规范围内，本承诺解释权、修改权归影石 Insta360 所有。

售后服务

自您最初零售购入之日起，本产品的保修期为 3 个月。详细的售后服务流程和保修条款，请访问 <https://insta360.com/support>


Arashi Vision Inc.

ADD: 11th Floor, Building 2, Jinlitong Financial Center, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
WEB: www.insta360.com
TEL: 400-833-4360 +1 800 6920 360
EMAIL: service@insta360.com

4

使用方法

1. USB カバーのスロットがカメラ側の金属棒に並行になるように合わせ、USB カバーをはめ込みます。USB カバーをカメラ側に押し閉じます（オレンジ色の表示マークが見えないようにします）。



2. USB カバーを取り外すには、留め具を押し下げてから開けます。

注意：

- USB カバーを閉じる前に、カメラが乾いていて汚れていないことを確認します。USB カバーの内側にある Type-C 端子のスロットに水が付着している場合は、USB カバーを開けて拭き取り、自然乾燥させます。

5

- カメラを水中または水辺、ダートや砂地で使用する場合は、防水性能に影響しないように USB カバーを完全に閉じていることを確認します。

免責事項

本免責事項をよくお読みください。本製品を使用することは、本免責事項の規約に同意し受け入れたことになります。本製品を使用することにより、お客様は本製品を使用する際のご自身の行為およびその結果について、単独で責任を負うことを認め、同意するものとします。お客様は本製品を適切で合法的な目的にのみ使用することに同意するものとします。本製品および関連アクセサリーの使用により直接的または間接的に生じた、あらゆる誤用、影響、損害、傷害、罰則、またはその他の法的責任について、お客様は Arashi Vision Inc.（以下「Insta360」とします）が一切の責任を負わないことを理解し、同意するものとします。アクセサリーの使用前に必ず、正しく機能することをご確認ください。損傷や異常がある場合は直ちに使用を中止してください。国の法律および規制の範囲内で、Insta360 は本免責事項の最終的な説明及び改訂の権利を留保します。


アフターサービス

本製品の保証期間は購入日から 3 か月です。保証サービスはお客様の国または司法管轄区域の適用法によって異なります。保証規定の詳細につきましては、<https://insta360.com/support> をご覧ください。

6

Anleitung

1. Richte den Steckplatz der USB-Abdeckung an der Metallstange in der Kamera aus und hänge sie ein. Schiebe die USB-Abdeckung in Richtung Kamera, um sie zu schließen (die orange Markierung sollte nicht sichtbar sein).



2. Drücke die Verriegelung nach unten und öffne sie nach außen hin, um die USB-Abdeckung abzunehmen.

Anmerkungen:

- Vergewissere dich, dass die Kamera trocken und sauber ist, bevor du die USB-Abdeckung schließt. Sollte sich im USB-C-Anschluss unter der

7

USB-Abdeckung Wasser befinden, öffne die USB-Abdeckung, wische alles ab und lass es vor der nächsten Benutzung an der Luft trocknen.

- Wenn du die Kamera in oder in der Nähe von Wasser, Schmutz oder Sand verwendest, solltest du dich vergewissern, dass die USB-Abdeckung vollständig geschlossen ist, da sonst die Wasserdichtigkeit beeinträchtigt wird.

Disclaimer

Bitte lies diesen Haftungsausschluss sorgfältig durch. Mit der Nutzung dieses Produkts erkennst du die Bedingungen dieses Disclaimers an und akzeptierst sie. Durch die Nutzung dieses Produkts erkennst du hiermit an und erklärst dich damit einverstanden, dass du allein für dein eigenes Verhalten bei der Nutzung dieses Produkts und für alle daraus resultierenden Folgen verantwortlich bist. Du bestätigst, dass du dieses Produkt nur für ordnungsgemäße und rechtmäßige Zwecke einsetzt. Du nimmst zur Kenntnis und erklärst dich damit einverstanden, dass Arashi Vision Inc. (im Folgenden als "Insta360" bezeichnet) keine Haftung für jeglichen Missbrauch, Folgen, Schäden, Verletzungen, Strafen oder andere rechtliche Verantwortung übernimmt, die direkt oder indirekt durch die Verwendung dieses Produkts und des dazugehörigen Zubehörs entstehen. Vergewissere dich vor jedem Einsatz, dass deine Zubehöerteile richtig funktionieren. Wenn etwas beschädigt ist oder Unregelmäßigkeiten aufweist, solltest du den Gebrauch sofort einstellen.

8

Im Rahmen der staatlichen Gesetze und Vorschriften behält sich Insta360 das Recht auf abschließende Erläuterungen und Überarbeitung der Vereinbarung vor.

Kundendienst

Die Garantiezeit für das beigelegte Produkt beträgt 3 Monate ab dem ursprünglichen Kauf im Einzelhandel. Die Garantieleistungen können je nach den geltenden Gesetzen deines Landes oder deiner Gerichtsbarkeit variieren. Ausführliche Informationen zur Garantie findest du unter <https://insta360.com/support>.

Insta360 GmbH **EC REP** **CARTA**

Gartenfelder Straße 29-37, Gebäude 31/31.12
1.OG, 13599, Berlin, Germany
+49 177 856 7813 service@insta360.com



PB.ABM001201

9

V1.0